

# PRÍRODNÝ KAMEŇ

dlažobné kocky, rustikálny neleštený  
mramor



Interiér



Horizontálne  
plochy



Vertikálne  
plochy

produkty na báze vody

## UMÝVANIE

### PO POKLÁDKE



na suchý povrch

#### DETERDEK

riedenie: 1:5  
spotreba: 20 m<sup>2</sup>/1L

#### UPOZORNENIE:

použiť iba na  
kyselinovzdorné kamene

### OBNOVENIE OCHRANY



na suchý povrch

#### FILACLEANER

riedenie: 1:30  
spotreba: 50 m<sup>2</sup>/1L

### OBNOVENIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV



na suchý povrch

#### FILAPS87

riedenie: 1:5  
spotreba: 30 m<sup>2</sup>/1L

## OCHRANA

### PRÍRODNÝ EFEKT PROTI ŠKVRNÁM



po 4 hod.

#### FILAMP90 ECO PLUS

neriedený  
spotreba: 20 m<sup>2</sup>/1L  
1 náter zapracovať do materiálu

#### UPOZORNENIE:

pred vysušením produktu  
odstráňte zvyšky.

### MOKRÝ EFEKT PROTI ŠKVRNÁM



suchý povrch je pochôdzny  
po 12 hod.

#### FILAWET ECO\*

neriedený, alebo riedený 1:1  
spotreba: 10-20 m<sup>2</sup>/1L  
2 vrstvy, 2. vrstva po 3 h

## DOKONČOVANIE

### PRÍRODNÝ EFEKT



pochôdzny  
po 1 hod.

#### FILAMATT

neriedený  
spotreba: 30-40 m<sup>2</sup>/1L  
2 nátery, 2. náter po 1 hod.

### POLOLESKLÝ EFEKT



pochôdzny  
po 1 hod.

#### FILASATIN

neriedený  
spotreba: 30-40 m<sup>2</sup>/1L  
2 nátery, 2. náter po 1 hod.

## ÚDRŽBA

### BEŽNÁ



#### FILACLEANER

riedenie: 1:200  
spotreba: 1500 m<sup>2</sup>/1L

### MIMORIADNA



#### FILAPS87

riedenie: 1:10  
spotreba: 100 m<sup>2</sup>/1L

Rada odborníka: vopred ošetriť s FILAPW10

Aby sa zabránilo kontaminácii znečisťujúcich látok, ktoré vystupujú z podkladu smerom na povrch materiálu (soli, tanín, železité látky) aplikujte na zadnú stranu obkladu jeden náter FILAPW10 (neriedený; spotreba: 10/15 m<sup>2</sup>/1L)

\* na obnovenie ochrany aplikujte jeden náter posledne použitého ochranného prípravku.