




ŠKÁROVANIE

na ochranu špárovaných spojív,
ak nebola použitá žiadna iná
ochranná vrstva



UMÝVANIE

SILNO ZNEČISTENÉ
ŠKÁRY



na suchý povrch

DETERDEK*
riedenie: 1:10
spotreba: 60 m²/1L

OCHRANA

PRÍRODNÝ EFEKT
PROTI ŠKVRNÁM



pochôdzny po 1 hod.

FUGAPROOF
neriedený
spotreba: 100 m²/1L
1 náter

ÚDRŽBA

OŠETRENIE
ŠKÁR



FUGANET
pripravený
na použitie

* **UPOZORNENIE:** nepoužívajte na lesklý mramor alebo vo všeobecnosti na materiály citlivé na kyseliny. Vykonajte predbežný test keramických dlaždíc, aby ste zistili, či je materiál odolný voči produktu.