

# TERRACOTTA TEHLOVÉ MURIVO



Interiér



Vertikálne  
plochy

## UMÝVANIE

### OBNOVENIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV



#### FILAPS87

riedenie: 1:5  
spotreba: 20 m<sup>2</sup>/1L

na suchý  
povrch

## DOKONČOVANIE

### PRÍRODNÝ EFEKT



po 1 hod.  
je povrch pripravený

#### FILAMATT\*

neriedený  
spotreba: 20 m<sup>2</sup>/1L  
2 nátery, 2. náter po 1 hod.

#### UPOZORNENIE:

pre väčšiu odpudivosť vody a oleja  
na stenách s vysokým rizikom škvrn  
(napríklad kuchynské steny)  
navrhujeme ako základný náter  
vrstvu z FILAW68)

## ÚDRŽBA

### BEŽNA



#### FILACLEANER

riedenie: 1:200  
spotreba: 1500 m<sup>2</sup>/1L

### MIMORIADNA



#### FILAPS87

riedenie: 1:5  
spotreba: 20 m<sup>2</sup>/1L



na suchý povrch aplikujte  
jeden náter vosku

\* na obnovenie ochrany aplikujte jeden náter posledne použitého ochranného prípravku.